AMAi

high & low bench



extremis®

Assembly instructions, how to use, useful tips for keeping your tool for togetherness in shape.

EN – NL – DE – FR – IT – ES

MANUAL
LAB166

extremis®

Tools for togetherness

© All our designs are original creations and protected by intellectual property rights.

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

BELANGRIJK! LEES DIT DOCUMENT AANDACHTIG EN BEWAAR HET VOOR TOEKOMSTIGE RAADPLEGING!

WICHTIG! AUFHEBEN, UM SPÄTER ETWAS NACHSEHEN ZU KÖNNEN: SORGFÄLTIG DURCHLESEN!

IMPORTANT! LISEZ ATTENTIVEMENT CE MANUEL ET CONSERVEZ-LE POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE!

IMPORTANTE! CONSERVARE COME RIFERIMENTO PER IL FUTURO: LEGGERE ATTENTAMENTE!

¡IMPORTANTE! CONSÉRVELO PARA FUTURA REFERENCIA: LÉALO ATENTAMENTE!

Do not use
power tools!

Table of contents

Mounting kit
6

Exploded view
7

Assembly AMAi high & low bench
8

Warnings – Assembly text instructions – Maintenance
12

Mounting kit

AMA482



Mounting kit to fix **high & low bench**

Exploded view



Assembly AMAi high & low bench

1.

N° 3 - 5

15′

p 12



AMA482



2.



AMA482



3.







AMA482



4.









English

WARNINGS

General

- Do not use any sharp tools to open the packaging.
- We strongly advise against using power tools.
- Tripping hazard, mind your step.
- Do not put out cigarettes on the bench.
- Not grafitti proof.
- Do not leave children unattended whilst playing on the bench.
- Colors can differ over years and from batch to batch.

Product

- Do not drag the bench, but carry it.

Powder coating

- White powder coating requires more maintenance.
- Do not use abrasive scouring powders or scourers as they will scratch the surface.
- Color can fade to some extent when exposed to UV.
- Flame retarding - NEN-EN13501-1 A2-sl - Satisfying the same criteria as Class B for the SBI-test according to EN13823. In addition, under conditions of a fully developed fire these products will nog significantly contribute to the fire load and fire growth.
- Dark colors can get very hot in sunny weather.

Sunbrella

- Not waterproof, store inside!
- Shake or brush off loose dirt immediately.
- UV colour fasteness: 7/8 (ISO 105-B02).

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

High & low bench - p8

1. Fix the backrest supports to the left & right leg and fasten them with one M6x6 bolt and two flat nylon washers each as shown in the drawing.
2. Now position the two legs at the ends of the bench profiles and fasten them with two M8x35 bolts each.
3. Finally position the Sunbrella-wrapped backrest between the backrest supports and fasten it with two M8x25 bolts.
4. Simply change the position of the backrest for high or low seating.

MAINTENANCE

Powder coating

CLEANING
Regularly
Use Extremis Multicleaner, a 100% biodegradable detergent or common kitchen cleaning products. Avoid using aggressive products. These surfaces are best cleaned with a neutral cleaning product diluted in water.

REMOVING STAINS
Only if nothing else helps
The magic eraser gets rid of most stubborn stains without effort. Only if stubborn stains remain visible after treatment according to the instructions, you can use the Extremis Magic Eraser sponge. This sponge is made of melamine resin and wears away with use. The sponge is very easy to use and gives results up to 26 times faster than a traditional microfibre cloth. The magic sponge is the solution for getting rid of stubborn stains such as felt-tip pens, grease, scuff marks, limescale marks or coffee and tea stains. The magic sponge can be used on tarpaulin fabric, plastic profiles, glass, steel, chrome, aluminium, porcelain, artificial leather and many types of floor.

REPAIRING DAMAGED POWDER COATING
When damaged
The impact of sharp objects can damage the coating. Scratches or dents can be touched up with our paint pens. However this only camouflages the scratches without removing them.

Sunbrella

SPILLED LIQUIDS
Immediately after use
It is best to treat spilt liquids immediately by placing a sheet of absorbent kitchen paper on them. The water-resistant coating on the Sunbrella prevents droplets from penetrating the fabric.

REGULAR CLEANING
When dirty
Make a solution to remove stains on your Sunbrella.

MACHINE WASHING
Rarely
It is also possible to put the blankets and cushion covers in a washing machine (30°). Do not dry clean

or tumble dry. The fabric can be creased. Ironing will help to recover the waterrepellent coating of the fabric, but only at a cool setting (delicates). As some irons exceed the recommended temperature at the synthetic setting, test a small, inconspicuous area before ironing the entire fabric. DO NOT use a steamer or iron set to the steam setting.

REMOVING STUBBORN STAINS

Only if nothing else helps

More drastic measures needed? Bleach can be used if nothing else helps. Protect the area around your Sunbrella fabric when using a bleach solution – bleach may discolour non-Sunbrella fabrics.Please be aware of the environment when cleaning with bleach. Bleach can have harmful effects on the natural environment around you. We do not advise using bleach if you are surrounded by a body of water or another environment that could be affected. If stains and/or mildew marks are severe, the quantity of bleach may be increased.

Watch the maintenance video on our website:
www.extremis.com/maintenance

Nederlands

WAARSCHUWINGEN

Algemeen

- Gebruik geen scherp gereedschap om de verpakking te openen.
- Het gebruik van elektrisch gereedschap wordt ten zeerste afgeraden.
- Struikelgevaar, let op waar u loopt.
- Doof geen sigaretten uit op de bank.
- Niet bestand tegen graffiti.
- Laat kinderen niet onbewaakt achter wanneer ze op de bank spelen.
- Kleuren kunnen van jaar tot jaar en van partij tot partij verschillen.

Product

- Sleep de bank niet, maar draag hem.

Poedercoating

- Witte poedercoating vereist meer onderhoud.
- Gebruik geen schuurpoeders of schuursponsjes omdat deze krassen op het oppervlak veroorzaken.
- De kleur kan in zekere mate vervagen bij blootstelling aan uv-straling.
- Vlamvertragend - NEN-EN13501-1 A2-sl - Voldoet aan dezelfde criteria als klasse B voor de SBI-test volgens EN13823. Bovendien zullen deze producten onder omstandigheden van een volledig ontwikkelde brand geen significante bijdrage leveren aan de brandbelasting en brandgroei.
- Donkere kleuren kunnen bij zonnig weer zeer heet worden.

Sunbrella

- Niet waterdicht, binnen opbergen!
- Schud of borstel loszittend vuil onmiddellijk af.
- Uv-kleurvastheid: 7/8 (ISO 105-B02).

MONTAGE INSTRUCTIES

Hoge / lage bank - p8

1. Maak de armen van de rugsteun met 1 M6x6-bout en 2 nylon sluitringen vast aan de linker- en rechterpoot, zoals op de tekening.
2. Houd de 2 poten nu tegen de uiteinden van het bankprofiel en maak elke poot vast met 2 M8x35-bouten.
3. Schuif de rugsteun uit Sunbrella tussen de twee rugsteunarmen en maak vast met 2 M8x25-bouten.
4. Om hoger of lager te zitten, verander je gewoon de positie van de rugsteun.

ONDERHOUD

Poedercoating

REINIGEN

Geregeld

Gebruik Extremis Multi Cleaner, een 100% biologisch afbreekbaar schoonmaakmiddel, of een gewoon schoonmaakmiddel zoals je in de keuken gebruikt. Gebruik geen agressieve producten. Voor deze oppervlakken gebruik je het best een neutraal schoonmaakmiddel, verdund met water.

VLEKKEN VERWIJDEREN

Alleen als laatste redmiddel

Het wondersponsje verwijdert moeiteloos de meeste hardnekkige vlekken. Je mag het Extremis wondersponsje alleen gebruiken als hardnekkige vlekken na een normale schoonmaakbeurt volgens de instructies zichtbaar blijven. Dit sponsje is gemaakt van melaminehars en slijt naarmate het wordt gebruikt. Het sponsje is zeer eenvoudig in gebruik en geeft tot 26x sneller resultaat dan een traditionele microvezeldoek. Het wondersponsje is de oplossing voor het verwijderen van hardnekkige vlekken zoals stiftvlekken, vet, schoenstrepen, kalkresten of koffie- en theevlekken. Het wondersponsje mag worden gebruikt op zeildoek, kunststofprofielen, glas, staal, chroom, aluminium, porselein, kunstleer en diverse vloeren.

BESCHADIGDE POEDERLAK HERSTELLEN

Indien beschadigd

Door impact van scherpe voorwerpen kan de lak beschadigd raken. Krassen of putjes kunnen worden bijgewerkt met onze verfstiften. Hiermee kun je echter alleen krassen camoufleren, de kras blijft echter.

Sunbrella

GEMORSTE VLOEISTOFFEN

Onmiddellijk na gebruik

Gemorste vloeistoffen kunnen het best onmiddellijk worden behandeld door er een vel vochtabsorberend keukenpapier op te leggen. De waterafstotende coating van Sunbrella voorkomt dat druppels in de stof dringen.

GEREGELD REINIGEN

Indien vuil

Maak een oplossing om vlekken op Sunbrella te verwijderen.

WASSEN IN DE WASMACHINE

Zelden

De dekens en kussenhoezen mogen ook in de wasmachine worden gewassen (op 30°C). Stop ze nooit in de droogkast en laat ze niet chemisch reinigen. De stof kan na het wassen gekreukeld zijn. Strijken helpt om de waterafstotende film op de stof te herstellen, maar alleen bij lage temperatuur (delicate stoffen). Op de stand voor synthetische stoffen worden sommige strijkijzers warmer dan de aanbevolen temperatuur. Test daarom altijd eerst een klein onopvallend stukje voordat je het hele item strijkt. Gebruik NOOIT stoom of een strijkijzer op de stoomstand.

HARDNEKKIGE VLEKKEN VERWIJDEREN

Alleen als laatste redmiddel

Drastischer maatregelen nodig? Als niets anders helpt, kan bleekmiddel worden gebruikt. Bescherm het gebied rond je Sunbrella-stof indien je een oplossing met bleekmiddel gebruikt die niet-Sunbrella-stoffen kan doen verkleuren. Let op het milieu wanneer je bleekmiddelen gebruikt. Bleekmiddelen kunnen schadelijk zijn voor de natuur rondom jou. Daarom raden wij af om bleekmiddelen te gebruiken in de buurt van water of natuurlijke omgevingen die beschadigd kunnen worden door het bleekmiddel. Bij hardnekkige vlekken en/of schimmel mag meer bleekmiddel worden gebruikt.

Bekijk de onderhoudsvideo's op onze website:
www.extremis.com/maintenance

Deutsch

WARNUNG

Allgemeines

- Zum Öffnen der Verpackung keine scharfen Werkzeuge verwenden.
- Wir raten dringend davon ab, Elektrowerkzeuge zu nutzen.
- Stolpergefahr, Vorsicht beim Gehen!
- Zigaretten nicht auf dem Bank ausdrücken.
- Nicht graffitibeständig.
- Lassen Sie Kinder beim Spielen auf dem Bank nicht unbeaufsichtigt.
- Farben können über die Jahre und von Charge zu Charge variieren.

Produkt

- Den Bank nicht über den Boden ziehen.

Pulverbeschichtung

- Weiße Pulverbeschichtung erfordert mehr Wartung.
- Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder Topfreiniger, da diese die Oberfläche verkratzen.
- Die Farbe kann unter UV-Belastung bis zu einem gewissen Grad verblassen.
- Flammhemmend - NEN-EN13501-1 A2-sl - Erfüllt die gleichen Kriterien wie Klasse B für die SBI-Prüfung nach EN13823. Darüber hinaus werden diese Produkte bei einem voll entwickelten Feuer nicht wesentlich zur Brandlast und zur Brandverbreitung beitragen.
- Dunkle Farben können bei sonnigem Wetter sehr heiß werden.

Sunbrella

- Nicht wasserfest, drinnen lagern!
- Losen Schmutz sofort ausschütteln oder abbürsten.
- UV-Farbechtheit: 7/8 (ISO 105-B02).

MONTAGEANLEITUNGEN

Bank hoch / niedrig - p8

1. Befestigen Sie die Rückenlehnenstützen mit einer M6x6 Schraube und zwei flach Nylon-Unterlegscheiben am linken und rechten Bein, wie in der Zeichnung dargestellt.
2. Positionieren Sie die zwei Beine an den Enden der Bank und befestigen Sie sie mit je zwei M8x35 Schrauben.
3. Legen Sie nun die Rückenlehne mit Sunbrella zwischen die Stützen und befestigen Sie sie mit 2 M8x25 Schrauben.
4. Ändern Sie die Position der Rückenlehne einfach für eine höhere oder niedrigere Sitzposition.

PFLEGE

Pulverbeschichtung

REINIGEN

Regelmäßig

Verwenden Sie den zum 100 % biologisch abbaubaren Extremis-Multireiniger oder einen herkömmlichen Allesreiniger. Keine aggressiven Reiniger verwenden. Am besten eignet sich ein neutrales Reinigungsmittel in Wasser.

FLECKEN ENFERNEN

Nur dann, wenn sonst nichts hilft

Das Wunderschwämmchen entfernt mühelos auch die hartnäckigsten Flecken. Verwenden Sie das Wunderschwämmchen von Extremis nur, wenn nach der Reinigung gemäß Anleitung noch Flecken zu sehen sind. Der Schwamm besteht aus Melaminharz und löst sich bei der Reinigung auf. Die Handhabung ist denkbar einfach und die Wirkung tritt 26 Mal schneller ein als bei einem herkömmlichen Mikrofasertuch. Das Wunderschwämmchen ist die Lösung bei hartnäckigen Flecken, zum Beispiel von Filzstiften und Fett, Scheuerstellen, Kalkablagerungen, Tee oder Kaffee. Der Schwamm kann für Planenstoff, Kunststoffprofile, Glas, Stahl, Chrom, Aluminium, Porzellan, Kunstleder und viele Bodenbeläge verwendet werden.

Sunbrella

VERSCHÜTTETE FLÜSSIGKEITEN

Gleich nach der Nutzung

Verschüttete Flüssigkeiten am besten sofort mit saugfähigem Küchenpapier entfernen. Die wasserfeste Beschichtung von Sunbrella verhindert, dass Tropfen in den Stoff eindringen.

REGULAR CLEANING

Bei Verschmutzung

Flecken auf Sunbrella mit Wasser und Reinigungsmittel entfernen.

MASCHINENWÄSCHE

Selten

Die Decken und Kissenhüllen können auch in der Maschine gewaschen werden (30°). Keine chemische Reinigung und kein Wäschetrockner. Der Stoff kann knittern. Durch Bügeln mit niedriger Einstellung für empfindliche Stoffe regeneriert sich die wasserabweisende Beschichtung. Testen Sie die

Temperatur des Bügeleisens zuvor an einer kleinen, unauffälligen Stelle. KEIN Dampfgerät oder Bügeleisen in Dampfeinstellung verwenden.

BEI HARTNÄCKIGEN FLECKEN
Nur dann, wenn sonst nichts hilft
Es sind drastischere Maßnahmen nötig? Wenn sonst nichts hilft, kann Bleichmittel verwendet werden. Decken Sie die Flächen um den Sunbrella-Stoff ab, denn die Bleichlösung kann andere Stoffe entfärben. Denken Sie auch an die Umwelt. Bleichmittel kann Umweltschäden verursachen. Wir empfehlen, Bleichmittel nicht in der Nähe von Gewässern oder empfindlichen Ökosystemen zu verwenden. Bei starken Moder- oder Schimmelflecken kann die Bleichmittelmenge gesteigert werden.

Sehen Sie sich die Wartungsvideos auf unserer Website an:
www.extremis.com/maintenance

Français

AVERTISSEMENTS

Général

- N'utilisez pas d'outils pointus pour ouvrir l'emballage.
- Nous déconseillons fortement d'utiliser des outils électriques.
- Risque de trébuchement, attention à la marche.
- N'éteignez pas de cigarettes sur le banc.
- Ne résiste pas aux graffitis.
- Ne laissez pas des enfants jouer sur le banc sans surveillance.
- Les couleurs peuvent varier au fil des années ou d'un lot à l'autre.

Produit

- Ne tirez pas le banc, mais portez-la.

Thermolaquage

- Le thermolaquage nécessite plus d'entretien.
- N'utilisez pas de poudres à récurer abrasives ou de produits abrasifs, car ils risquent de rayer la surface.
- La couleur peut s'estomper dans une certaine mesure lorsqu'elle est exposée aux UV.
- Ignifuge- NEN-EN13501-1 A2-sl - Satisfaisant aux mêmes critères que la classe B pour l'essai SBI selon EN13823. De plus, dans les conditions d'un feu complètement développé, ces produits ne contribueront pas de manière significative à la charge calorifique et à la croissance du feu.
- Les couleurs foncées peuvent devenir très chaudes par temps ensoleillé.

Sunbrella

- N'est pas imperméable, rangez à l'intérieur.
- Secouez ou brossez immédiatement la saleté.
- Résistance des couleurs aux UV : 7/8 (ISO 105-B02).

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Banc haut / base - p8

1. Montez les supports de dossier sur les pieds gauche et droit à l'aide d'un boulon M6x6 et de deux rondelles plates en nylon chacun, comme indiqué sur le dessin.
2. Placez ensuite les 2 pieds aux extrémités des profils du banc et fixez-les avec 2 boulons M8x35 chacun.
3. Placez enfin le dossier à revêtement Sunbrella entre les supports de dossier et fixez-le avec 2 boulons M8x25.
4. Il suffit de modifier la position du dossier pour s'asseoir en position haute ou basse.

ENTRETIEN

Thermolaquage

NETTOYAGE
Régulièrement
Utilisez de l'Extremis Multicleaner, un détergent 100% biodégradable ou un produit de nettoyage classique. Evitez d'utiliser des produits agressifs. Il est préférable de nettoyer ces surfaces avec un produit de nettoyage neutre dilué dans l'eau.

ENLEVER DES TACHES
Uniquement si rien d'autre ne marche
Le magic eraser éliminer la plupart des taches tenaces sans effort. N'utilisez l'éponge Extremis Magic Eraser que si des taches tenaces subsistent après avoir nettoyé selon les instructions. Cette éponge en résine de mélamine s'use à l'usage. Elle est très facile d'utilisation et donne des résultats jusqu'à 26 fois plus rapides qu'un linge microfibre classique. L'éponge magique est la solution pour se débarrasser des taches tenaces (marqueur, graisse, éraflures, calcaire, café ou thé). L'éponge magique peut être utilisée sur de la toile, des profilés en plastique, du verre, de l'acier, du chrome, de l'aluminium, de la porcelaine, du similicuir et de nombreux types de sol.

RÉPARER DU MOBILIER
Si le revêtement poudré est endommagé
L'impact d'objets contondants peut endommager le revêtement. Les éraflures et les entailles peuvent être retouchées avec nos marqueurs de peinture. Cela ne fait toutefois que camoufler, et non éliminer le problème.

Sunbrella

TACHES DE LIQUIDES
Immédiatement après utilisation
Il est préférable de traiter une tache de liquide immédiatement, avec une feuille de papier essuie-tout. L'enduit imperméable du Sunbrella empêche les gouttes de pénétrer dans le tissu.

NETTOYAGE RÉGULIER
Lorsque votre Sunbrella est sale
Une solution pour éliminer les taches sur votre Sunbrella.

LAVAGE EN MACHINE
Rarement

Vous pouvez également mettre les couvertures et housses de coussin à la machine (30°). Pas de nettoyage à sec ni de séchage en machine. Le tissu peut être froissé. Un repassage peut restaurer l'enduit imperméable du tissu, mais uniquement à faible température (délicat). Certains fers dépassant la température recommandée pour les synthétiques, faites un test sur une petite zone invisible avant de repasser la totalité. N'utilisez pas de vapeur.

TACHES TENACES

Uniquement si rien d'autre ne marche

Besoin de mesures plus drastiques ? La Javel peut être utilisée si rien d'autre ne marche. Protégez la zone alentours de votre tissu Sunbrella lorsque vous utilisez de la Javel, qui peut décolorer les autres types de tissu. Pensez également à l'environnement ! En effet, la Javel peut avoir des effets néfastes sur l'environnement et la santé. Ne vous recommandons de ne pas utiliser de Javel à proximité d'une étendue d'eau ou d'un autre environnement sensible. Si les taches / moisissures sont importantes, vous pouvez augmenter la quantité de Javel.

Voir les vidéos d'entretien sur notre site web:
www.extremis.com/maintenance

Italiano

AVERTENZE

Generale

- Non utilizzare attrezzi o utensili affilati per aprire la confezione.
- Si sconsiglia vivamente l'uso di utensili elettrici.
- Attenzione, pericolo di inciampo.
- Non spegnere le sigarette sulla panca.
- Non a prova di graffito.
- Non consentire ai bambini di giocare sul panchina in assenza del monitoraggio di un adulto.
- I colori possono variare negli anni e da una serie all'altra.

Prodotti

- Non trascinare la panca, ma sollevarla.

Verniciatura a polvere

- La verniciatura a polvere bianca richiede una maggiore manutenzione.
- Non utilizzare polveri abrasive o spugne abrasive, poiché possono graffiare la superficie.
- Se esposto ai raggi UV, il colore può sbiadire.
- Ritardante di fiamma - NEN-EN13501-1 A2-sl - Soddisfa gli stessi criteri della Classe B per il test SBI conformemente alla norma EN13823. Inoltre, in condizioni di incendio completamente sviluppato, questi prodotti non contribuiscono in modo significativo ad alimentare e propagare le fiamme.
- I colori scuri possono diventare molto caldi se esposti direttamente ai raggi solari.

Sunbrella

- Non impermeabile, conservare all'interno!
- Eliminare o spazzolare via lo sporco immediatamente.
- Solidità del colore ai raggi UV: 7/8 (ISO 105-B02).

INSTRUZIONI DI MONTAGGIO

Panca alta e bassa - p8

1. Fissare i supporti dello schienale alla gamba destra e sinistra con un bullone M6x6 e 2 rondelle piane in nylon per ciascun bullone, come indicato nel disegno.
2. Posizionare le 2 gambe alle estremità dei profili della panca e fissarle con 2 bulloni M8x35 per ogni gamba.
3. Posizionare quindi lo schienale rivestito in Sunbrella tra i relativi supporti e fissarlo con 2 bulloni M8x25.
4. La posizione dello schienale può essere modificata in base alle preferenze di seduta (alta o bassa).

MANUTENZIONE

Verniciatura a polvere

PULIRE

Regolarmente

Usa il multidetergente Extremis, un detergente biodegradabile al 100% o i comuni prodotti di pulizia. Evita di utilizzare prodotti aggressivi. Queste superfici si puliscono meglio con un prodotto di pulizia neutro diluito in acqua.

RIMUOVERE LA MACCHIE

Solo se non ci sono altre soluzioni

La spugnetta magica elimina le macchie tenaci senza sforzo. Se le macchie più ostinate non sono rimosse anche dopo il trattamento, si può provare a utilizzare la spugna magica Extremis. Questa spugnetta è composta di una resina melamminica che si consuma con l'uso. La spugnetta, molto facile da utilizzare, agisce fino a 26 volte più velocemente rispetto a un comune panno in microfibra. La spugnetta magica è la soluzione ideale per eliminare le macchie tenaci come quelle di pennarelli, grasso, segni di strisciate, tracce di calcare o macchie di caffè e tè. La spugnetta magica si può utilizzare su tela cerata, profilati di plastica, vetro, acciaio, cromo, alluminio, porcellana, pelle sintetica e molti altri rivestimenti.

RIPARARE UN RIVESTIMENTO

Quando è danneggiato

Gli oggetti taglienti possono danneggiare il rivestimento. Graffi o ammaccature si possono ritoccare con i nostri bastoncini di vernice. In ogni caso, i graffi vengono coperti ma non eliminati.

Sunbrella

LIQUIDI ROVESCIATI

Subito dopo l'uso

È preferibile rimuovere subito i liquidi rovesciati utilizzando un foglio di carta assorbente da cucina. Il rivestimento idrorepellente di Sunbrella impedisce alle gocce di liquido di penetrare nel tessuto.

PULIZIA REGOLARE

Quando è sporco

Prepara una soluzione di pulizia per rimuovere le macchie dal tessuto Sunbrella.

LAVAGGIO IN LAVATRICE

Raramente

È anche possibile mettere coperte e cuscini in lavatrice (30°). Non lavare a secco e non asciugare a macchina. Il tessuto si può sgualcire. La stiratura permette di ripristinare il rivestimento idrorepellente del tessuto, ma solo nella modalità capi delicati. Poiché alcuni ferri da stiro superano la temperatura consigliata per i capi sintetici, fai prima una prova su una piccola area non appariscente prima di stirare l'intero tessuto. NON utilizzare un ferro da stiro a vapore.

MACCHIE TENACI

Solo se non ci sono altre soluzioni

Sono necessarie misure più drastiche? Se non ci sono altre soluzioni, si può usare la candeggina. Quando usi una soluzione di candeggina, proteggi l'area intorno al tessuto Sunbrella – la candeggina può scolorire i tessuti che non sono di tipo Sunbrella. Fai attenzione all'ambiente quando utilizzi la candeggina. La candeggina può avere effetti nocivi sull'ambiente naturale. Non consigliamo di utilizzare la candeggina se vivi vicino a una distesa d'acqua o a un ambiente che potrebbe risentirne. Se le macchie e/o la muffa sono difficili, devi usare più candeggina.

Guarda i video di manutenzione sul nostro sito web: www.extremis.com/maintenance

Español

ADVERTENCIAS

General

- No utilice ningún objeto cortante para abrir el embalaje.
- Recomendamos encarecidamente no usar herramientas eléctricas.
- Peligro de tropiezo, preste atención al caminar.
- No apague cigarrillos sobre el banco.
- No es resistente a pintadas.
- No deje a los niños sin supervisión mientras juegan sobre el banco.
- Los colores pueden variar con el paso de los años, así como de un lote a otro.

Producto

- No arrastre el banco. Transpórtela.

Recubrimiento en polvo

- El recubrimiento en polvo de color blanco requiere mayor mantenimiento.
- No use polvos abrasivos o estropajos, ya que rayarían la superficie.
- Al estar expuesto a la luz UV, el color puede desteñir hasta cierto punto.
- Retardante de llama - NEN-EN13501-1 A2-sl - Cumple los mismos criterios que Clase B para el ensayo SBI según EN13823. Además, en condiciones de incendio completamente desarrollado, estos productos no contribuirán de manera significativa a la carga y al crecimiento del fuego.
- Los colores oscuros pueden alcanzar temperaturas muy elevadas con tiempo soleado.

Sunbrella

- ¡No es impermeable, guárdela en casa!
- Sacudir o cepillar para eliminar la suciedad de inmediato.
- Solidez del color a la luz UV: 7/8 (ISO 105-B02).

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Banco alto y bajo - p8

1. Fije los soportes del respaldo a las patas izquierda y derecha y sujételos con un perno M6 x 6 y 2 arandelas de nailon planas cada uno, según se muestra en la figura.
2. Después, coloque las 2 patas en los extremos de los perfiles del banco y sujételas con 2 pernos M8 x 35 cada una.
3. Por último, coloque el respaldo envuelto en Sunbrella entre los soportes del respaldo y sujételo con 2 pernos M8 x 25.
4. Basta con cambiar la posición del respaldo para que el banco sea alto o bajo.

MANTENIMIENTO

Aluminio pintura

LIMPIEZA

Regularmente

Utiliza el Extremis detergente multifuncional, un detergente 100% biodegradable o productos de limpieza comunes para la cocina. Evita el uso de productos agresivos. Estas superficies se limpian mejor con un producto de limpieza neutro diluido en agua.

ELIMINACIÓN DE MANCHAS

Solo si nada más ayuda

La Goma Mágica, o borrador mágico, elimina las manchas más difíciles sin esfuerzo. Solo si las manchas persistentes permanecen visibles después del tratamiento según las instrucciones, puedes usar la esponja Extremis Magic Eraser. Esta esponja está hecha de resina de melamina y se desgasta con el uso. La esponja es muy fácil de usar y ofrece resultados hasta 26 veces más rápidos que un paño de microfibra tradicional. La esponja mágica es la solución ideal para deshacerse de manchas difíciles como manchas de rotuladores, grasa, rozaduras, marcas de cal o manchas de café y té. La esponja mágica se puede usar sobre tejidos encerados, perfiles de plástico, vidrio, acero, cromo, aluminio, porcelana, cuero artificial y muchos tipos de suelos.

REPARACIÓN DEL RECUBRIMIENTO

Cuando está dañado

El impacto de objetos afilados puede dañar el recubrimiento. Los rasguños o abolladuras se pueden retocar con nuestros lápices de pintura. Sin embargo, esto solo camufla los arañazos, no los elimina.

Sunbrella

LÍQUIDOS DERRAMADOS

Inmediatamente después del uso

Se recomienda tratar los líquidos derramados inmediatamente, colocando una hoja de papel de cocina absorbente sobre ellos. El recubrimiento resistente al agua en Sunbrella evita que las gotitas penetren en la tela.

REGULAR CLEANING

Cuando está sucio

Haz una solución para eliminar las manchas en tu Sunbrella.

LAVADO A MÁQUINA

Raramente

También es posible lavar las mantas y las fundas de cojín en una lavadora (30°). No lavar en seco ni secar en secadora. La tela puede quedar arrugada. El planchado ayudará a recuperar el recubrimiento repelente al agua del tejido, pero solo en una posición fría (delicados). Como algunas planchas superan la temperatura recomendada en la posición para tejidos sintéticos, prueba en una zona pequeña y poco llamativa antes de planchar toda la tela. NO uses un vaporizador o plancha en la posición de vapor.

SITUACIONES DE MANCHAS DIFÍCLES

Solo si nada más ayuda

¿Se necesitan medidas más drásticas? Se puede usar lejía si nada más ayuda. Protege la zona alrededor del tejido Sunbrella cuando uses una solución de lejía: el blanqueador puede decolorar las telas que no sean de Sunbrella. Ten en cuenta el medio ambiente cuando limpies con lejía. El blanqueador puede tener efectos nocivos en el entorno natural que lo rodea. No recomendamos el uso de lejía si se está rodeado de un cuerpo de agua u otro entorno que pudiera verse afectado. Si las manchas y/o marcas de moho son importantes, la cantidad de lejía puede aumentar.

Vea los videos de mantenimiento en nuestro sitio web: www.extremis.com/maintenance

Our headquarters:
Couthoflaan 20b
B-8972, Poperinge
info@extremis.com
+ 32 57 346020

www.extremis.com

Connect with us:

All rights reserved. Unless otherwise specified, all designs and photographs contained in this publication are copyright protected and are the property of Extremis. No part of this publication may be copied or distributed without Extremis' prior written consent. The names of the authors of photographs to which we do not hold rights are mentioned here. We have done our utmost to provide a comprehensive list of names. In the event of an alleged breach, please contact the editorial staff. © Extremis

20220520